



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Производитель: HUDORA | Йегервальд 13 | 42897 Ремшайд | Германия
www.hudora.de

Артикул № 76940
По состоянию на 03.20
1/4





ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по обслуживанию. Руководство по обслуживанию является составной частью изделия. Поэтому храните его бережно, так же, как и упаковку, для последующего использования. Если вы передаете изделие третьим лицам, пожалуйста, всегда прилагайте настоящее руководство по обслуживанию. Это изделие должно собираться взрослым человеком. Данное изделие предназначено исключительно для частного использования. Данное изделие не предназначено для коммерческого использования. Для использования изделия требуются определенные навыки и знания. Используйте его только в соответствии с возрастом и исключительно по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид изделия:	Раскладывающиеся ворота „Kicker Edition“
Артикул:	76940
Размеры:	в собранном состоянии: 120 x 80 x 80 см, в сложенном состоянии: ок. 38 x 38 x 2 см
Назначение:	Быстромонтируемый, мобильный комплект компактных ворот для универсального применения.

Если у вас возникли проблемы со сборкой или вы хотите получить дополнительную информацию о продукции, вы найдете все, что вам нужно знать, на сайте <http://www.hudoraworld.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

Раскрывающиеся вверх футбольные ворота - 2 шт. | Комплект из двух стержней - 2 шт. | Комплект из 4 колышков для крепления в чехле - 2 шт. | Сумка для переноски - 1 шт. | настоящее руководство - 1 шт.

Дополнительные детали, которые могут быть включены в комплект поставки, не требуются.



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ!** Изделие не предназначено для детей до 36 месяцев. Содержит мелкие детали. Опасность удушья. Длинная веревка. Риск удушья.
- Убедитесь, что лицо находится на достаточном расстоянии. Развертывание футбольных ворот происходит автоматически.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И СКЛАДЫВАНИЮ

Раскрывающиеся вверх футбольные ворота компании HUDORA могут быть собраны и снова сложены за считанные секунды.

СБОРКА: Извлеките футбольные ворота из сумки и ослабьте эластичную фиксирующую петлю. (Рис. А) Изделие разворачивается самостоятельно за несколько секунд. Вставьте оба стержня друг в друга. Закрепите боковые стойки ворот с помощью стержней. Для этого откройте застежку-молнию на карманах стоек и вставьте стержни. (Рис. Б) Затем снова застегните застежку-молнию.



УСТОЙЧИВОСТЬ ВОРОТ: Закрепите раму ворот на земле с помощью колышков. Убедитесь, что земля пригодна для использования колышек (например, нет водопровода для полива газонов). Убедитесь в том, что колышки вставлены до упора в землю и прочно закреплены. Для этого используйте петли на нижней стороне соответствующей рамы ворот. Избегайте выступающих крючков (опасность спотыкания). На слишком твердой поверхности земли ворота должны быть защищены от падения иным способом с помощью соответствующих мер, чтобы предотвратить опасность травмирования. Никогда не играйте, если ворота не закреплены, и не оставляйте их незакрепленными.

СКЛАДЫВАНИЕ: Освободите ворота от креплений и извлеките стержни из карманов боковых стоек. При правильном обращении и после небольшой тренировки футбольные ворота можно складывать легко и быстро (Рис. 1-4).

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Устанавливайте ворота только на ровной поверхности.
- Пожалуйста, соблюдайте минимальное расстояние от установленных ворот до окружающих препятствий 3 м.
- Всегда защищайте ворота от падения - даже если они не используются.
- Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию неблагоприятных погодных условий. Храните изделие в сухом и прохладном месте.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Очищайте изделие только тканью или влажной тряпкой без использования специальных чистящих средств! Проверьте изделие на наличие повреждений и признаков износа до и после использования. Не вносите никаких изменений в конструкцию! В целях Вашей безопасности используйте только оригинальные запасные части. Вы можете получить их у компании HUDORA. Если детали повреждены или появились острые углы и кромки, изделие больше нельзя использовать! В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом (<http://www.hudoraworld.ru>). Храните изделие в безопасном месте, защищенном от атмосферных воздействий, во избежание его повреждений или причинения вреда людям.

УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока службы, пожалуйста, верните изделие в имеющиеся системы возврата и сбора. Ответы на вопросы по утилизации можно получить на месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы стремимся поставлять безупречную продукцию. Если, тем не менее, возникают какие-либо дефекты, то мы с таким же желанием их исправляем. На сайте <http://www.hudoraworld.ru> вы найдете подробную информацию об изделии, запасных частях, решениях проблем и потерянных руководствах по сборке.

Все изображения являются примерами дизайна.





kicker

Юбилейное издание
Мы работаем с 1920 года

